

## B1744-11 过程校验仪电源说明书

感谢您使用 NEWBAOD 豹点®仪器系列产品。

请您在使用之前完整地阅读本说明书，以便正确、合理地使用本产品。

NEWBAOD 豹点®致力于研发中高端傻瓜式产品，以便给我们的客户更好的产品体验。现将产品使用方法及性能参数公布如下：

产品名称：胜利仪器 VICTOR 11+ 过程信号源用电源

使用方法：拆包即用。

参数	指标	说明
使用范围	室内	
输入电压	DC5V	使用 microUSB 接口或者 mini USB 接口充电
系统消耗电流	$\leq 8\mu\text{A}$	
温升	$\leq 65^{\circ}\text{C}$	指充电时候的局部温升
是否支持快速充电	否	
充电提醒	支持	
充电时间	$\leq 150$ 分钟	
一次性充电使用时间	约 10 小时	依据具体使用情况而定。
保护功能	过流、过温、反接保护	
防火等级	UL94V-0	杜绝本产品自燃或意外被点燃的情况的发生。
使用环境	温度 $-15^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$ ，湿度小于 70%	
设计使用寿命	3 年	
产品尺寸	符合 VICTOR 11+ 电池盒尺寸	
防水等级	不防水	

参数	指标	说明
ROHS 指令	符合标准	不符合此标准的同类产品，重金属含量超标，会对人体的健康造成伤害。
保修政策	1 年内在外观无损的情况下，因产品质量问题支持免费换新。	需要提供产品标签上的唯一识别号，或者购买证明。

## 订货说明

型号	当前状态	适用产品型号	电池容量
B1744-11	量产	VICTOR 11+	1000mAh@3.7V

## 使用说明：

拆包，将接插件插入电池盒内的座子上即可，无需再安装其他部件。

## 温馨提示：

- 1、产品已进行优化设计，您可通过仪器上的 mini USB 接口充电，亦可将电源组件取出，通过标准 mini USB 接口或者 microUSB 接口充电；
- 2、可能您的仪器接口被他人改动，请接入仪器前确认红色线接的是仪器电源正极，黑色线接的是仪器电源负极。

NEWBAOD 豹点®若对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强、改进或其它更改，可能不会提前通知。客户在下订单前应获取最新的相关信息，并验证这些信息是否完整且是最新的。所有产品的销售都遵循在订单确认时所提供的 NEWBAOD 豹点®销售条款与条件。

本产品最终解释权归深圳市豹点科技有限公司所有。

**NEWBAOD 豹点®**  
*all for you* 一切为你